











# LT2 (od 1996)



w zależności od wyposażenia dodatkowy akumulator pod siedzeniem kierowcy



## Legenda

	Poduszka powietrzna		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik	
					Akumulator 12 V	
	Napinacz pasa bezpieczeństwa				Zbiornik paliwa	